

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Заданные меры безопасности

Для защиты персонала от поражения электрическим током все металлические корпуса электротехнического оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, присоединить к нулевому защитному проводнику.

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

Общие указания

30M-20-03.2012-73

ЭОМ-20-03.2012-П3